

הוראות בטיחות למערכות מוסיקה רמקולים / מדיה סטרימרים

אי שימוש בהוראת בטיחות אלו עלולים לגרום לפגיעה בנזק, רכוש, לפגיעה גופנית או למוות. נא צייתו להוראות הבטיחות

- אין להשתמש במכשיר בקרת מים לדוגמא בחדר אמבטיה, או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה וכו'.
- יש להשתמש רק במעמדים או עגלות שהומלצו על ידי היצרן ותואמים את התקן הישראלי.
- יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מכשירים אחרים המפיצים חום כולל מגברים.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי ההארקה של המכשיר.
- יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם.
- יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
- לפני הניקיון יש לנתק את המכשיר מהחשמל. בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי עם מטלית יבשה. אין להשתמש בתכשירים אחרים.
- אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
- אם המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
- יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך פתחי המכשיר.
- אם הבחנתם בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתקו אותו מיד משקע החשמל ופנו לאיש שירות מקצועי.